

## APĂ ȘI CANALIZARE

HÂRLĂU / RT3

## LEGENDĂ

### Limite și fond construit

-  Limită UAT
-  Limită intravilan existent
-  Limită intravilan propus
-  Extinderi de intravilan propuse
-  Limită imobile
-  Construcții

## Circulați

- Drumuri și căi ferate  
 — Drum național (DN)  
 — Drum județean (DJ)  
 — Drum comună (DC)  
 — Străzi și drumuri locale  
 - - - - - Cale ferată

## Alimentare cu apă

- Conducte de apă  
 — Conductă de aducţiune  
 — Distribuţie apă potabilă

- ### Objective apa

- ◆ Hidrant
- Obiectiv al sistemului de apă
- Cămin apă
- × Armătură apă


## Canalizare

- Rețea de canalizare  
 --- Rețea de canalizare  
 Obiective canalizare  
 • Cămin de canalizare  
 ■ Obiectiv al sistemului de canalizare

### Culoare tehnice

- Protecție apă

### REPERAJ RT1-RT3



## CONCLUZII ȘI DIRECȚII DE INTERVENȚIE

În Hârlău, concentrarea construcțiilor și a obiectivelor edilitare impune coordonarea distribuției apei cu rețeaua de canalizare și cu accesul la instalații. Relația dintre străzi, limitele imobilelor și extinderile intravilanului stabilește cadrul spațial pentru modernizarea și completarea infrastructurii.

Ocuparea terenurilor din extinderile intravilanului se corelează cu dezvoltarea coordonată a distribuției apei și a colectării apelor uzate. Prioritatea o constituie continuitatea rețelor în sectoarele construite și realizarea legăturilor necesare pentru noile fronturi. Etapizarea urmărește evitarea unor ocupări dispersate, dificil de echipat și de exploatat.

Lucrările edilitare se coordonează cu modernizarea drumurilor naționale, județene, comunale și a străzilor locale. Se păstrează accesul la cămine, hidranți și armături, iar traversările se organizează împreună cu celelalte utilități. Limitele imobilelor și culorele tehnice ghidează amplasarea intervențiilor și accesul pentru întreținere.

Diracția de intervenție este completarea coerentă a serviciilor în intravilan începând cu legăturile dintre tronsoanele principale și străzile secundare. Noile dezvoltări se etapează în funcție de soluțiile tehnice de alimentare, evacuare, de necesarul de consum și de organizarea lucrărilor în spațiul public. Astfel, extinderea localității și echiparea edilitară avansează împreună.

[illegible]